

720

Cod. 151123

Mascherina in tessuto non tessuto



720

Mascherina in tessuto non tessuto, perfetta da portate sempre con sè, pronta all'uso, in caso di necessità. Leggera e comoda da indossare, dispone di una morbida guarnizione di tenuta in corrispondenza del naso che evita l'esposizione del metallo. La sua ergonomia le consente di adattarsi perfettamente al volto. Dispone di doppio elastico nucale flessibile e resistente. Ha inoltre superato i test da intasamento con polveri di Dolomite, per il riutilizzo in più di un turno lavorativo.

Prima della scelta consultare una persona addestrata in prevenzione e protezione dai rischi sul luogo di lavoro, per determinare l'idoneità d'utilizzo. L'utilizzatore deve essere addestrato al corretto utilizzo del respiratore prima dell'impiego.

I respiratori FFP2 NR possono fornire protezione contro aerosol solidi e liquidi e fumo contenenti i seguenti materiali come: argilla cinese, cemento, cellulosa, zolfo, cotone, farina, carbonio, metalli ferrosi, legno duro, plastica, oli vegetali e oli minerali, quarzo, rame, alluminio, batteri, funghi e Mycobacterium tuberculosis (TB).

Specifiche:

- Protezione da aerosol solidi o liquidi senza tossicità e a bassa tossicità, in concentrazione fino a 12 x limite di esposizione
- Morbida guarnizione di tenuta in schiuma di polietilene in corrispondenza del naso
- Ponte nasale in alluminio
- Elastici latex free
- Peso: 11g. circa
- Colore: bianco

Imballaggio:

Unità minima 20 pezzi

Cartone da 240 pezzi

Campi d'impiego:

- Industria (tessile, siderurgica, civile, metallurgica, mineraria, plastica, ecc.)
- Artigianato, edilizia, lavorazione legno, saldatura
- Ospedali, laboratori
- Fai da te

Info Tecniche

Articolo	720
Codice	151123
Colore	bianco
Categoria	Protezione delle vie respiratorie

Certificazioni



Marcatura CE

Dispositivo di Protezione Individuale - III categoria, CE ai sensi del **Regolamento (UE) 2016/425**

Certificazioni e test

EN 149:2001 + A1:2009 I facciali filtranti monouso che proteggono da aerosol solidi e liquidi sono classificati secondo tre categorie: FFP1, FFP2 e FFP3.

Prima di leggere le seguenti informazioni, verificare la categoria di appartenenza del facciale, indicata sulla confezione e sul respiratore stesso.

Applicazioni

FFP1: protezione da aerosol solidi o liquidi senza tossicità specifica (ad es. olio di paraffina) in concentrazioni fino a 4 x TLV, o 4 x WEL (APF=4).

FFP2: protezione da aerosol solidi o liquidi senza tossicità specifica o a bassa tossicità (ad es. olio di paraffina) in concentrazioni fino a 12 x TLV, o 10 x WEL (APF=10).

FFP3: protezione da aerosol solidi o liquidi senza tossicità specifica, a bassa tossicità e acf alta tossicità (ad es. olio di paraffina) in concentrazioni fino a 50 x TLV, o 30 x WEL (APF=30).

Consigli per l'uso

Prima dell'uso verificare che il respiratore e tutti i suoi componenti non presentino fori, strappi o altri danni.

In caso di danni, **NON UTILIZZARE**. Prendere un nuovo respiratore.

Conservazione

Conservare i facciali non ancora utilizzati nella loro confezione integra in ambiente asciutto, non contaminato e lontano dalla luce diretta del sole.

Note

I facciali filtranti essendo monouso, devono essere eliminati al termine del loro utilizzo.

Non richiedono pertanto alcun tipo di manutenzione.

